

Einbauanleitung Spinne Alu

1. Voraussetzung für die Funktion der Spinne:
ebene Aufstellfläche und ein Höhenunterschied vom Zulauf von
mind. 40 cm
2. Am Ende der Rohre ein Pflaster (ca. 40 x 40 cm) zur Restentleerung, in der
Mitte des Pflasters ein Loch mit 8 mm
3. Die Rohre in den Verteilerkopf einstecken bis zum Anschlag
4. Die Pflastersteine sollen ebenerdig eingesetzt werden.
5. Den Zulauf zum Verteiler und den Verteiler abdecken (vor der Sonne) mit
Holz oder Metall.